

EW1085R2R2R2

Mini adaptateur Bluetooth USB Class 2 - BLUE

fr

Mode d'Emploi

EW1085R2R2 Mini adaptateur Bluetooth USB

Class 2 - BLUE

Table des matières

1.0 Introduction	2
1.1 Fonctions et caractéristiques	2
1.2 Contenu de la boîte	3
2.0 Installer le logiciel BlueSoleil.....	3
2.1 Installer le logiciel sous Windows 2000/XP	3
2.2 Installer le logiciel sous Windows Vista/7	3
3.0 Ouvrir le logiciel BlueSoleil pour la première fois	4
4.1 Explication des boutons d'application BlueSoleil.....	4
4.0 Utilisation du logiciel BlueSoleil	5
4.1 Connecter des appareils Bluetooth (casque, souris, imprimante).....	5
4.2 Copier des données vers un appareil Bluetooth.....	6
4.3 Rechercher et utiliser les possibilités d'un appareil Bluetooth	6
4.4 Copier des données vers votre ordinateur via un appareil Bluetooth.....	7
5.0 Fonctions avancées du logiciel BlueSoleil.	7
6.0 Foires aux questions et réponses et autres informations	8
7.0 Service et assistance.....	8
8.0 Avertissements et mises en garde	9
9.0 Conditions de garantie.....	10

1.0 Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit Ewent de haute qualité ! Ce produit a fait l'objet de tests intensifs, réalisés par les techniciens experts d'Ewent. Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, vous bénéficiez d'une garantie Ewent de cinq ans. Veuillez conserver ce manuel ainsi que sa preuve d'achat, en lieu sûr.

Enregistrez dès maintenant votre achat sur www.ewent-online.com et bénéficiez des mises à jour pour votre produit !

1.1 Fonctions et caractéristiques

Cet adaptateur EW1085R2R2 Blue MINI Bluetooth 2.0 rapide (jusqu'à 3 Mbit) d'Ewent permet à votre ordinateur d'échanger des données avec d'autres appareils Bluetooth. Grâce à son format compact, l'usage du Blue MINI est particulièrement indiqué avec votre ordinateur portable.

- Bluetooth qualifié v4.0, v2.0 et v1.2.
- 50 mètres de distance de travail (Classe 1).
- Transmission de données jusqu'à 3Mbps.

- Alimentation par une porte USB.
- Convient pour Windows 2000, XP, Vista et 7.

1.2 Contenu de la boîte

La boîte devrait contenir les pièces suivantes :

- Adaptateur EW1085R2R2.
- Manuel d'utilisation.
- CD-rom d'installation avec programmes pilotes et le logiciel BlueSoleil.

2.0 Installer le logiciel BlueSoleil

Avant d'utiliser le Blue MINI, Ewent vous conseille d'installer le logiciel BlueSoleil compris dans votre boîte. Suivez les étapes ci-dessous pour installer le logiciel.

2.1 Installer le logiciel sous Windows 2000/XP

1. Insérez le CD dans le lecteur de CD-rom ou de DVD de votre ordinateur.
2. Sélectionnez comme langue désirée "Français".
3. Cliquez sur " Suivant ".
4. Cliquez sur "Installer Bluetooth".
5. Cliquez sur "Suivant".
6. Cliquez sur "Suivant".
7. Sélectionnez auprès de la convention de licence "Je marque mon accord".
8. Cliquez sur "Suivant".
9. Cliquez sur "Suivant".
10. Cliquez sur "Installer".
11. Cliquez sur "Achever" pour achever l'installation du logiciel.
12. Vous recevrez probablement un message vous demandant de redémarrer votre ordinateur. Choisissez ici "Oui" ou redémarrez votre ordinateur manuellement.

2.2 Installer le logiciel sous Windows Vista/7

1. Insérez le CD dans le lecteur de CD-rom ou de DVD de votre ordinateur.
2. Sélectionnez comme langue désirée "Français".
3. Cliquez sur "Suivant".
4. Windows Vista vous demandera l'autorisation d'installer le logiciel. Donnez votre autorisation pour continuer.
5. Cliquez sur "Installer Bluetooth".
6. Cliquez sur "Suivant".
7. Cliquez sur "Suivant".
8. Sélectionnez auprès de la convention de licence "Je marque mon accord".
9. Cliquez sur "Suivant".
10. Cliquez sur "Suivant".
11. Cliquez ensuite sur "Installer".
12. Windows Vista vous demandera l'autorisation d'installer le logiciel. Donnez votre

autorisation pour continuer.

13. Choisissez à présent "Achever" pour achever l'installation du logiciel.
14. Vous recevrez probablement un message vous demandant de redémarrer votre ordinateur. Choisissez ici "Oui" ou redémarrez votre ordinateur manuellement.

3.0 Ouvrir le logiciel BlueSoleil pour la première fois

Maintenant que le logiciel est installé et que vous avez redémarré votre ordinateur, vous pouvez utiliser le logiciel.

1. Connectez le Blue MINI à une porte USB libre.
2. Probablement que Windows avertit d'abord qu'un nouveau périphérique a été détecté. Ces étapes se passent automatiquement. Lorsqu'il n'y a plus de messages affichés à l'écran, une petite icône bleue apparaît sur la barre de travail.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône "Bluetooth" dans la barre de travail et choisissez "Explorer les sites Bluetooth".
4. L'écran d'ouverture apparaît.

L'écran principal vous montre les appareils Bluetooth dans les environs proches. Lorsque le logiciel est ouvert, les appareils Bluetooth allumés seront automatiquement recherchés.

4.1 Explication des boutons d'application BlueSoleil

Le logiciel BlueSoleil dispose de certains boutons de fonction pratiques. Les fonctions de ces boutons sont expliquées ci-dessous.



Réseau Bluetooth PAN:

La fonction réseau qui vous permet de créer un réseau Bluetooth (TCP/IP) avec des ordinateurs externes.



Réseau Bluetooth par appel téléphonique:

Fonction d'appel téléphonique pour créer un lien avec votre GSM vous permettant d'aller sur internet.



Porte sériele Bluetooth:

La fonction pour copier des fichiers d'un ordinateur à l'autre sans fil.



Transfert de fichiers Bluetooth:

Fonction de copiage pour le copiage rapide de fichiers.

**Bluetooth Object Push:**

Fonctions pour transférer des cartes de visite ou d'autres données entre l'ordinateur et votre GSM.

**Imprimante Bluetooth:**

Fonction pour imprimer sans fil les fichiers vers une imprimante Bluetooth.

**Souris Bluetooth:**

Fonction pour connecter une souris Bluetooth à votre ordinateur ou pour relier un GSM afin que celui-ci puisse servir de souris ou de pointeur.

**FAX Bluetooth:**

Vous permet d'envoyer un téléfax vers votre ordinateur à l'aide d'un GSM.

**Casque Bluetooth:**

Fonction qui vous permet d'écouter sans fil de la musique stéréo.

**Casque et microphone Bluetooth:**

Fonction par laquelle vous utilisez le casque comme un écouteur mono et le microphone pour bavarder ou pour faire une conversation VoIP avec d'autres personnes.

4.0 Utilisation du logiciel BlueSoleil

Le logiciel BlueSoleil vous permet par exemple de copier sans fil des fichiers vers des appareils Bluetooth, mais également de relier rapidement et facilement des appareils Bluetooth tels que des claviers, des imprimantes, des souris et des casques avec l'ordinateur. Dans les chapitres suivants, nous vous expliquons comment faire.

4.1 Connecter des appareils Bluetooth (casque, souris, imprimante)

Si vous désirez utiliser un appareil Bluetooth avec votre ordinateur, il faudra d'abord le connecter. Ce qu'on nomme également "coupler" (to pair). Pour des raisons de sécurité, votre ordinateur ne parle qu'avec d'autres appareils Bluetooth que s'ils sont connectés et que tous deux connaissent le code d'identification. Suivez les étapes ci-dessous pour connecter votre appareil.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône "Bluetooth" dans la barre de travail et choisissez "reconnaître les sites Bluetooth".
2. Cliquez sur "Chercher des appareils". La liste des appareils trouvés est montrée.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'appareil Bluetooth que vous désirez utiliser avec votre ordinateur.
4. Cliquez sur "Connecter".
5. En fonction de l'appareil utilisé, vous pouvez introduire un code d'identification

(téléphones) ou vous devez utiliser un code fixe (casque, e.a.).

- Après l'introduction du code d'identification sur les deux appareils, ils sont connectés.

L'appareil est à présent prêt pour usage avec l'ordinateur. Si vous désirez utiliser plusieurs appareils via Bluetooth, vous répétez la procédure ci-dessus. Vous pouvez utiliser plusieurs appareils simultanément.

En cas de petits appareils, tels que des casques ou des souris, il faut généralement utiliser un code d'identification fixe. Si vous ne connaissez pas ce code, consultez le manuel de votre appareil Bluetooth. Pour des téléphones, vous pouvez vous-même déterminer et introduire ce code d'identification. Après la première demande de connexion, votre téléphone demandera d'introduire ce même code.

Conseil! Tous les appareils Bluetooth ne sont pas trouvés immédiatement. Il est possible que vous deviez indiquer sur l'appareil qu'il peut être trouvé. Consultez dans ce cas le manuel de l'appareil concerné pour les instructions exactes. Répétez ensuite les étapes ci-dessus.

4.2 Copier des données vers un appareil Bluetooth

Via les étapes ci-dessous, vous pouvez envoyer des données vers un appareil Bluetooth. Cela peut être une image ou un fichier de musique que vous désirez envoyer vers un téléphone.

Pour effectuer ces étapes, votre appareil doit être connecté comme décrit au point 4.1.

- Ouvrez l'explorateur Windows sur votre ordinateur.
- Sélectionnez avec le bouton droit de la souris le ou les fichiers que vous désirez copier vers l'appareil Bluetooth.
- Cliquez sur "copier les fichiers vers Bluetooth" et sélectionnez l'appareil Bluetooth.
- Le ou les fichiers sont à présent copiés vers l'appareil Bluetooth.
- Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran de votre GSM pour achever le transfert.

4.3 Rechercher et utiliser les possibilités d'un appareil Bluetooth

Les étapes ci-dessous vous permettent de découvrir les possibilités de l'appareil Bluetooth et nous vous expliquons comment les utiliser.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône "Bluetooth" dans la barre de travail et choisissez "Explorer les sites Bluetooth".
- Faites un double-clic avec le bouton gauche de la souris sur l'appareil Bluetooth.
- Faites un double-clic sur le nom de l'appareil Bluetooth concerné.

4. Les pictogrammes qui apparaissent à l'écran représentent les possibilités offertes par l'appareil Bluetooth concerné.
5. Si votre appareil Bluetooth permet les réseaux par appel téléphonique, vous pouvez de cette manière vous connecter à l'aide d'un ordinateur portable via votre GSM à Internet.
6. Faites un double-clic sur l'icône "réseau par appel téléphonique Bluetooth".
7. Remplissez votre nom d'utilisateur et le mot de passe s'ils sont nécessaires pour réaliser la connexion internet. Cliquez sur "Choisir" pour créer la connexion.

Conseil! Pour utiliser les possibilités d'un appareil Bluetooth, il suffit de faire un double-clic avec le bouton gauche de la souris sur l'icône concernée.

4.4 Copier des données vers votre ordinateur via un appareil Bluetooth

En suivant les étapes ci-dessous, vous pouvez copier rapidement des données d'un appareil Bluetooth tels qu'un GSM vers votre ordinateur. Cette fonction est initiée à partir de l'appareil Bluetooth

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône "Bluetooth" dans la barre de travail et choisissez "Explorer les sites Bluetooth".
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Mon appareil" et cliquez avec le bouton gauche de la souris sur "Caractéristiques".
3. Contrôlez le "Nom de l'appareil" ou donnez ici le nom souhaité. Il s'agit du nom que les appareils Bluetooth verront.
4. Cherchez ensuite avec votre appareil Bluetooth (par exemple votre GSM) les appareils Bluetooth disponibles et sélectionnez le nom de l'ordinateur que vous avez vu ou adapté au point 3.
5. Faites une connexion Bluetooth avec votre ordinateur.
6. Envoyez le fichier via la connexion Bluetooth vers votre ordinateur. Consultez éventuellement le manuel d'utilisateur de votre appareil Bluetooth pour cette fonction (par exemple le manuel de votre GSM).
7. Sélectionnez à présent le dossier "Mes documents" sur votre feuille de bureau.
8. Faites un double-clic sur le dossier "Bluetooth".
9. Faites un double-clic sur le dossier "Share" pour voir le fichier qui a été envoyé par l'appareil Bluetooth.

5.0 Fonctions avancées du logiciel BlueSoleil.

Maintenant que la base du logiciel est expliquée et que vous savez comment copier des fichiers, vous désirez probablement en savoir plus sur le logiciel et ses possibilités. Le logiciel BlueSoleil dispose d'une importante fonction d'aide et vous explique les possibilités.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône "Bluetooth" dans la barre de

travail et choisissez "explorer les sites Bluetooth".

2. L'écran du logiciel BlueSoleil s'ouvre.
3. Appuyez sur la touche F1 de votre clavier.
4. Cliquez sur le petit signe "+" près de "Bienvenue chez BlueSoleil".
5. Les options et les fonctions présentent apparaîtront à l'écran.
6. En sélectionnant une fonction, des explications supplémentaires à son sujet seront données.

Cliquez sur l'intercalaire "Chercher" pour chercher directement dans le manuel en ligne.

6.0 Foires aux questions et réponses et autres informations

Vous trouverez les questions les plus récentes posées sur votre produits sur la page d'assistance de votre produit. Ewent actualise fréquemment ces pages afin de garantir qu'elles reflètent toujours des informations les plus récentes.

Visitez www.ewent-online.com pour de plus amples informations sur votre produit.

7.0 Service et assistance

Ce manuel d'utilisation a été conçu avec soin par les techniciens de Ewent. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, veuillez remplir le formulaire d'assistance disponible sur le site Web www.ewent-online.com/.

Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone. Veuillez consulter www.ewent-online.com pour le numéro de téléphone et les heures d'ouverture du centre d'aide.

8.0 Avertissements et mises en garde



En raison des lois, directives et régulations mises en place par le parlement Européen, plusieurs appareils (sans fils) peuvent être soumis à des limitations concernant leur usage dans certains membres de l'Union Européenne. Dans certains membres de l'Union Européenne l'usage de tels appareils peut être interdit. Contactez votre gouvernement (local) pour plus d'informations concernant ces limitations.

Suivez toujours les instructions du mode d'emploi, spécialement quand il concerne des produits qui doivent être assemblés.

Attention: Dans la plupart des cas ceci concerne des produits électriques. Une mauvaise ou incorrecte utilisation peut conduire à de(sévères) blessures!

La réparation du produit doit être effectuée par un agent qualifié de Ewent: La garantie prend fin dès le moment où les produits ont été réparés par le client et/ou mals utilisés. Pour de plus amples informations sur les conditions de garantie, merci de visiter notre site internet www.ewent-online.com.

Les manuels d'Ewent ont été écrits avec une grande attention. Néanmoins et à cause des améliorations technologiques, il peut arriver que les manuels ne contiennent pas les informations les plus récentes.

Si vous rencontrez la moindre difficulté avec le manuel imprimé ou si vous n'y trouvez pas de solutions à vos problèmes, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.ewent-online.com pour consulter les dernières mises à jours relatives à nos manuels.

Aussi, vous trouverez dans notre rubrique FAQ les questions les plus fréquemment posées par nos clients. Nous vous recommandons vivement de consulter notre FAQ. Très souvent les réponses à vos questions s'y trouvent.

9.0 Conditions de garantie

La garantie d'Ewent de cinq ans s'applique à tous les produits d'Ewent, sauf mention contraire formulée avant ou au moment de l'achat. Après achat d'un produit Ewent de seconde main, la période restante de la garantie se calcule à partir de la date d'achat du produit par le propriétaire d'origine. La garantie Ewent s'applique à tous les produits et pièces Ewent connectés ou installés sur le produit concerné. Les adaptateurs d'alimentation secteur, les batteries, les antennes et tous les autres produits non intégrés directement au produit principal, ou non connectés directement au même produit, et/ou les produits associés qui sans aucun doute sont soumis à une usure différente, ne sont pas couverts par la garantie Ewent. Les produits ne sont pas couverts par la garantie Ewent lorsqu'ils ont été soumis à une mauvaise utilisation ou une utilisation inadéquate, lorsqu'ils ont été soumis à des influences extérieures ou lorsque des pièces ont été démontées par du personnel autre que celui agréé Ewent. Ewent peuvent utiliser des matériaux reconditionnés pour la réparation ou le remplacement du produit défectueux. Ewent ne sauraient être tenus responsables des changements de paramètres réseaux des fournisseurs d'accès à Internet. Nous ne pouvons garantir que les produits réseau Ewent continueront à fonctionner lorsque les paramètres sont modifiés par des fournisseurs d'accès à Internet. Ewent ne peut garantir le fonctionnement des services Web, applications et autres contenus tiers disponibles via les produits Ewent. Les produits Ewent avec disque dur interne ont une période de garantie limitée de deux ans sur le disque dur. Ewent ne sauraient être tenus responsables d'aucune perte de données. Veuillez vous assurer que si le produit stocke des données sur un disque dur ou une autre source de mémoire, vous en ferez une copie avant d'envoyer votre produit pour réparation.

Lorsque mon produit est défectueux

Si vous rencontrez un produit rendu défectueux pour d'autres raisons que celles décrites ci-dessus : Veuillez contacter votre point d'achat pour la prise en charge de votre produit défectueux.

e'went
by eminent

www.ewent-online.com

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Ewent is a member of the Eminent Group

